



REGULĒŠANA

Regulēšana veicama, neizceļot durvis.


Atveriet durvis apmēram 90° leņķī un nofiksējiet tās ar ķīli.

Atbrīvojiet 2 fiksācijas skrūves katrai eņģei.

Noregulējiet durvju vērtnes augstumu (± 3 mm) un dziļumu (± 2 mm), uzmanīgi virzot vērtni atbilstošajos virzienos, un atkal pievelciet fiksācijas skrūves.

Sānisko pozīciju regulējiet (± 2 mm), pagriežot katras eņģes augšējo un apakšējo skrūvi.

Visas darbības veicamas ar 4 mm iekšējā seškanta atslēdziņu.



ADJUSTING INSTRUCTION

The adjustment is to be carried out without unhanging the door.

Open the door by appr. 90° and fix it by wedging.

Loosen the two clamping screws of each hinge.

Adjust the height (± 3 mm) and the depth (± 2 mm) of the door leaf by moving the sash carefully in the appropriate directions and fasten the clamping screws again.

Adjust the lateral position (± 2 mm) by turning the upper and the lower screw of each hinge.

Use an Allen key 4 mm for all actions.